

HAMMEL FJERNVARME AMBA

Irlandsvej 6, 8450 Hammel - Tlf. 86 96 97 66 –

Mail: hf@hammelfjernvarme.dk -Website: www.hammelfjernvarme.dk



Bilag 1 – Særlige bestemmelser/krav i forsyningsområde - varmtvandsbeholder

Ved eksisterende og nye tilslutninger, skal der i nedenstående områder, altid opsættes varmtvandsbeholder. Der må i disse områder IKKE anvendes veksler.

Følgende områder, skal have varmtvandsbeholder:

Hammel: Harevænget, Hjortebakken, Harebakken, Grævlingevej, Rådyrvej, Kornmarken, Hvedebakken + Fremtidige nye udstykninger

Anbæk

Svenstrup

Voldby

Farre

Lading: Sydmarken og Nordmarken + fremtidige nye udstykninger

Fårvang: I nye udstykkede områder + fremtidige nye udstykninger

Gjern: Hele forsyningsområde Gjern + fremtidige nye tilslutninger / udstykninger.

Transmissionsledning – tilslutning:

Stikledningen afsluttes i et skab udenfor ydermur, hvor der er indbygget en varmeveksler. Varmeveksleren adskiller det høje tryk og den høje temperatur i transmissionsledningen med husets installation. Husets cirkulationspumpe skal tilkobles en temperaturovervågning i veksleren, så varmforsyningen afbrydes til huset, hvis temperaturen overstiger 90 grader. El-arbejde mellem temperaturovervågning og cirkulationspumpen er ikke indeholdt i dette tilbud.

Der skal **altid anvendes varmtvandsbeholder** ved tilslutning til transmissionsledningen